


ARCAM

fMJC A49/C49/P49

РУКОВОДСТВО Встроенный усилитель/Предусилитель/Усилитель мощности

Русский




правила техники безопасности

Важные правила техники безопасности

- Прочтите данные инструкции.
- Сохраните эти инструкции.
- Внимательно отнеситесь ко всем предупреждениям.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте ресивер вблизи воды.
- Протирайте только сухой тканью.
- Не закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Проводите установку в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи какие-либо источники тепла, такие как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы, выделяющие тепло (включая усилители звука).
- Не удаляйте функциональные элементы безопасности поляризованной или заземленной электровилки. Поляризованный разъем имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий контакт или контакт заземления предназначены для вашей безопасности. Если комплектная вилка не подходит к вашей розетке, проконсультируйтесь с электриком для ее замены.
- Заделите шнур питания таким образом, чтобы на него нельзя было наступить или передавить, особенно в местах рядом с вилкой,

розеткой и местом его выхода из устройства.

- Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
- Пользуйтесь только тележками, стойками, штативами, креплениями или подставками, рекомендованными изготовителем или входящими в комплект устройства.



При использовании тележки соблюдайте осторожность при совместном перемещении тележки с ресивером во избежание повреждений при возможном опрокидывании.

- Отключайте ресивер от сети во время грозы или когда долго им не пользуетесь.

- Для проведения любого ремонта обращайтесь к квалифицированному персоналу.

Ремонт необходим, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, был испорчен шнур питания или вилка, на устройство была пролита жидкость или падали предметы, устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, оно некорректно функционирует или его роняли.

- Падение предметов и попадание жидкостей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание, чтобы не падали предметы, а также не проливалась жидкость внутрь корпуса через какие-либо отверстия. Следует предохранять оборудование от попадания капель и брызг. На ресивер не



ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск поражения электрическим током не снимайте крышку ресивера (или заднюю панель). Внутри нет элементов, которые пользователь может самостоятельно ремонтировать. Для проведения ремонта обращайтесь к квалифицированному персоналу.

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте ресивер воздействию дождя или влаги.

Знак молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса продукта, которое имеет достаточную величину, чтобы представлять для человека угрозу поражения электрическим током.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в сопроводительной документации к продукту.

ОСТОРОЖНО: В Канаде и США во избежание поражения электрическим током при подключении необходимо вставлять электрическую вилку в розетку до конца. При этом широкий щиток вилки должен совпадать с широким гнездом розетки.

Продукт II класса

Это оборудование относится к классу II или к электрическим устройствам с двойной изоляцией. Оно разработано таким образом, чтобы не требовалось безопасное подключение с заземлением ("земля" в США).

Внимание!

Сетевая вилка/приборный штепсель используется для отключения устройства, и он должен оставаться легко доступным.

приветствие...

Благодарим вас и поздравляем с покупкой усилителя Arcam FMJ.

Компания Arcam занимается производством аудиоустройств высочайшего качества на протяжении уже тридцати лет. Новый встроенный усилитель A49, предусилитель C49 и усилитель мощности P49 являются последними разработками в области устройств Hi-Fi. Дизайн линейки FMJ опирается на весь богатый опыт компании Arcam, одной из наиболее известных компаний-производителей аудио-продуктов в Великобритании. Руководствуясь этим опытом, Arcam производит самую лучшую серию стереоусилителей Arcam, спроектированных и созданных для долгих лет приятного прослушивания музыки.

Данное руководство содержит инструкции по установке и использованию A49, C49 и P49, а также содержит информацию о расширенных функциях. Используйте страницу содержания разделов для перехода к нужному разделу.

Мы надеемся, что устройство FMJ будет исправно служить вам долгие годы.

В случае непредвиденных обстоятельств, сбоев или просто при необходимости получения информации о продуктах Arcam, наша сеть дилеров будет рада помочь вам. Более подробную информацию вы можете найти на нашем Интернет-сайте www.arcam.co.uk.

Команда разработчиков FMJ

Содержание

Содержание	
правила техники безопасности.....	R-2
Важные правила техники безопасности.....	R-2
Соответствие требованиям безопасности	R-2
приветствие.....	R-3
обзор.....	R-5
Установка ресивера	R-5
питание	R-5
Соединительные кабели	R-5
Соединения A49.....	R-6
Подключения C49.....	R-7
Подключения P49.....	R-8
Эксплуатация A49/C49	R-9
Включение	R-9
Выбор источника звука.....	R-9
Аудио-входы	R-9
Фоно-вход.....	R-9
Подключение к компонентам-источникам со сбалансированным выходом.....	R-10
Подключение к дополнительному усилителю мощности	R-10
Запись источника звука.....	R-10
Регулировка баланса	R-10
Управление динамиком.....	R-10
Прослушивание.....	R-10
Использование P49.....	R-11
Включение	R-11
SP1 и SP2	R-11
Пульт ДУ CR902.....	R-12
Выбор альтернативного кода	R-12
Режим устройства AMP	R-13
Режим устройства TUN.....	R-13
Режим проигрывателя компакт-дисков	R-13
Режим устройства BD.....	R-13
аудиоколонки.....	R-14
Подключение громкоговорителей.....	R-14
Обычное одинарное подключение	R-14
Двойное подключение.....	R-14
Двойное усиление	R-15
Режим моста.....	R-16
Двойной монофонический режим	R-17
Поиск неисправностей	R-18
Характеристики A49	R-19
Характеристики C49	R-20
Характеристики P49	R-21
Гарантия изделия	R-22

обзор



Русский

Установка ресивера

- Установите усилитель на ровной, твердой поверхности, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла и влаги.
- Не устанавливайте A49/C49/P49 сверху на усилителе мощности или ином источнике тепла.
- Не устанавливайте усилитель в закрытом пространстве, таком как книжный шкаф или закрытая стойка, если там не обеспечена хорошая вентиляция. A49/P49 разработан так, что он нагревается во время нормальной работы.
- Не располагайте никаких других компонентов или предметов сверху на усилителе, так как это может затруднить вентиляцию охлаждающего радиатора, что приведет к чрезмерному нагреву усилителя. (Ресивер, помещенный сверху Устройства A49 и C49 имеют двойную регулировку громкости монозвука и сбалансированный путь сигнала через все устройство. Вы можете быть уверены, что благодаря нашей акустической системе от вас не ускользнет ни одна нота произведения).
- Убедитесь, что приемник дистанционного управления справа от дисплея на передней панели ничем не закрыт – в противном случае, это будет мешать работе дистанционного управления.
- Не устанавливайте электропроигрыватель

питание

- Усилитель поставляется с литой вилкой, которая уже соединена с проводом электропитания. Убедитесь, что комплектная вилка подходит к вашей розетке сети электропитания. Если вам нужен другой кабель электропитания, обратитесь к дилеру компании Arcam.
- Если напряжение вашей сети питания или необходимый тип вилки отличаются, немедленно свяжитесь с дилером Arcam.
- Подключите вилку кабеля электропитания IEC в розетку на задней панели усилителя и убедитесь, что она установлена плотно. Подключите другой конец кабеля к розетке электропитания и, если


необходимо, включите розетку.

Соединительные кабели

Мы рекомендуем использовать высококачественные экранированные кабели, предназначенные для конкретного применения. Другие кабели будут иметь отличающиеся характеристики сопротивления, что приведет к ухудшению работы системы (например, не используйте видеокабель для передачи аудиосигнала). Все кабели должны быть как можно более короткими.

При подключении оборудования рекомендуется, чтобы кабель электропитания располагался как можно дальше от аудио- и видеокабелей. Несоблюдение этого требования может привести к появлению нежелательных шумов.

Соединения A49



Клемма заземления проигрывателя

Для подключения к проигрывателю, при необходимости, провода заземления.

Обратите внимание, что данная клемма не должна использоваться в качестве защитного заземления.

Выход предуслителя

PRE OUT обеспечивает выход предуслителя для использования в системе двойного усиления (например, с усилителем мощности P49). Дополнительную информацию см. на стр. 10.

Сбалансированные аудиовыходы XLR

Обеспечивают сбалансированные предварительные выходы для систем с двукратным увеличением мощности (например, усилитель мощности P49). Дополнительную информацию см. на стр. 10.

Дополнительное питание

6 В 3,5 мм моно-разъем для кабеля дополнительного питания (в комплекте). Кабель имеет два 2,1-миллиметровых разъема постоянного тока для питания дополнительных устройств мощностью 6 В серии R. Используйте эти разъемы для подключения компонента-источника, если источник имеет сбалансированные выходы XLR. Если компонент-источник имеет несбалансированные выходы, используйте фоновходы. Для получения дополнительной информации см. стр. 9.

наушники

3,5 мм стерео разъем, предназначенный для использования с наушниками. Кабель имеет 2,5-миллиметровый разъем постоянного тока для питания дополнительных устройств мощностью 12 В серии R.

Подключения C49



Разъем электропитания

Для подключения соответствующего шнура питания.

Выбор напряжения

Убедитесь, что выбранное напряжение соответствует характеристикам местной электросети.

Примечание

Перед подключением интегрированного усилителя A49 прочтайте разделы "Размещение устройства", "Питание" и "Подключение кабелей" на стр. 5.

Выход предуслителя

PRE OUT обеспечивает несбалансированный выход для подключения к усилителю мощности (например, P49). Дополнительную информацию см. на стр. 10.

Сбалансированные аудиовыходы XLR


Обеспечивает сбалансированный выход для подключения к усилителю мощности (например, P49). Дополнительную информацию см. на стр. 10.

Дополнительное питание

6 В 3,5 мм моно-разъем для кабеля дополнительного питания (в комплекте). Кабель имеет два 2,1-миллиметровых разъема постоянного тока для питания дополнительных устройств мощностью 6 В серии R. Используйте эти разъемы для подключения компонента-источника, если источник имеет сбалансированные выходы XLR. Если компонент-источник имеет несбалансированные выходы, используйте фоновходы. Для получения дополнительной информации см. стр. 9.

наушники

3,5 мм стерео разъем, предназначенный для использования с наушниками. Дополнительную информацию см. на стр. 10.



Разъем электропитания

Для подключения соответствующего шнура питания.

Выбор напряжения

Убедитесь, что выбранное напряжение соответствует характеристикам местной электросети.

Примечание

Ознакомьтесь с разделами "Размещение устройства", "Питание" и "Подключение кабелей" на стр. 5 перед подключением предуслителя C49.

Русский

Подключения P49



Примечание
Отключите устройство P49 перед изменением любых переключателей входа.

Выход предуслителя

PRE OUT создает копию сигнала, отправленного на разъемы PRE IN.

Используйте данные разъемы для подключения предуслителя, если он оснащен небалансированными фоновыми выходами.

Сбалансированные входы предуслителя XLR

Используйте данные разъемы для подключения предуслителя, если он оснащен сбалансированными выходами XLR.

Ввод сигнала запуска

TRIGGER IN позволяет выполнять удаленное включение устройства P49 и осуществлять переход в режим ожидания с помощью внешнего источника, например C49.

Переключатели входов

Данные переключатели позволяют настраивать устройство P49 различным образом, в зависимости от системы, в которую оно будет установлено, а также от используемого типа топологии подключения динамика. См. стр. 14 - 17 для получения информации по подключению громкоговорителей.

Выходы на динамики

Устройство P49 оснащено двумя парами терминалов динамика. См. стр. 14 - 17 для просмотра размещения переключателей и правил подключения громкоговорителей.

Разъем

электропитания

Для подключения соответствующего шнурра питания.

Выбор напряжения

Убедитесь, что выбранное напряжение соответствует характеристикам местной электросети.

Примечание

Ознакомьтесь с разделами "Размещение устройства", "Питание" и "Соединительные кабели" на стр. 5 перед подключением усилителя мощности P49.

Эксплуатация A49/C49

Включение

Кнопка POWER на передней панели включает и выключает устройство.

Индикатор питания (рядом с надписью "POWER / STANDBY") указывает на состояние усилителя: он меняет цвет с красного на оранжевый, а потом на зеленый, когда есть подключение к сети питания и устройство включено.

Если устройство не используется длительное время, оно перейдет в режим ожидания для снижения энергопотребления. Нажмите AUX и BALANCE для настройки времени, по истечении которого данная функция будет активирована.

дисплей

Кнопка DISPLAY на передней панели (или DISP на пульте ДУ) изменяет яркость дисплея между "включено", "затемнено" и "выключено". Если A49/C49 был выключен с яркостью дисплея на "выключено", то при повторном включении устройства дисплей будет в режиме "затемнено".

Выбор источника звука

Аудиоисточники можно выбрать с помощью кнопок на передней панели (PHONO, Aux, CD, TUNER, SAT, BD, PVR, AV) или на пульте ДУ (PHONO, AUX, CD, TUNER, SAT, BD, PVR, AV).

В каждом случае, источник выбирается из входных разъемов с соответствующим названием.

Аудио-входы

Хотя входы имеют маркировку для отдельных устройств, они все имеют одинаковые характеристики, и каждый может использоваться с любым продуктом с линейным входом.

Исключением является вход PHONO (MM).

SAT

Предназначен для небалансированных аналоговых выходов радиотюнера ЧМ/AM или цифрового радиовещания. Обратите внимание, что страница тюнера на пульте ДУ будет осуществлять управление тюнерами Arcam.

TUN

Предназначено для аналоговых выходов радиотюнера ЧМ/AM или цифрового радиовещания. Обратите внимание, что страница тюнера на пульте ДУ будет осуществлять управление тюнерами Arcam.

BD

Предназначен для аналоговых выходов спутникового ТВ-ресивера или кабельной ТВ-приставки. Усилитель A49/C49 обеспечивает студию корректирующего усиления для обработки сигнала и динамиков из-за чрезмерного усиления, что не покрывается условиями гарантии.



Русский

(спецификацию см. на стр. 19).
AUX (XLR)
Предназначен для сбалансированных аналоговых выходов из источника, например Arcam D33. Сбалансированные входы можно также назначить любой другой кнопкой на пульте ДУ. Используйте кнопку MENU на пульте ДУ для доступа к меню настройки, либо нажмите кнопки BD и BALANCE на передней панели и используйте ручку управления для изменения настроек. На дисплее передней панели отобразится **XLR CD** (в данном случае). В этом примере, когда на пульте ДУ нажата кнопка CD, будут выбраны входы XLR. Если исходный вход недоступен при нажатии кнопки AUX, будет выбран вход CD.

PVR

Предназначен для аналоговых выходов персонального видеорекордера или подобного устройства.

AV

Предназначен для аналоговых выходов обычной аудио-/видеоаппаратуры, например, кассетного видеомагнитофона или цифрового ТВ/спутникового ресивера.

CD

Предназначено для небалансированных аналоговых выходов проигрывателя компакт-дисков Arcam. Обратите внимание, что страница тюнера на пульте ДУ будет осуществлять управление CD-проигрывателями Arcam.

SAT

Предназначен для аналоговых выходов спутникового ТВ-ресивера или кабельной ТВ-приставки. Усилитель A49/C49 обеспечивает студию корректирующего усиления для обработки сигнала и динамиков из-за чрезмерного усиления, что не покрывается условиями гарантии.

Фоново-вход

Фоново-вход может быть изменен с фоново-уровня на линейный уровень. Используйте кнопку MENU на пульте ДУ для доступа к меню настройки, либо одновременно нажмите кнопки PHONO и BALANCE на передней панели и используйте ручку управления для изменения настроек. Дисплей на передней панели соответственно отобразит **LINe-OFF** (т. е. фоново-сигнал) или **LINe-ON** (линейный сигнал).

Если вы хотите использовать внешний фонокорректор, подключите его выход к PHONO (MM) входу, но убедитесь, что выбран **LINe-ON** режим, так как фонокорректор дает на выходе линейный сигнал.
При определении входа этим способом, выходная громкость отображается на фронтальном дисплее, например, как **LINe-20**.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не выполняйте воспроизведение стандартного линейного источника с помощью входа для проигрывателя, если выбран LINE-OFF. Это может привести к серьезным повреждениям усилителя и динамиков из-за чрезмерного усиления, что не покрывается условиями гарантии.

Подключение к компонентам-источникам со сбалансированным выходом

Кроме семи односторонних входов (RCA), устройство A49/C49 предоставляет один сбалансированный выход для гнездовых разъемов XLR.



Если ваш компонент-источник (например, Arcam D33) имеет сбалансированные аудиовыходы, вы можете использовать данное подключение вместо односторонних входов. Эта связь обеспечивает большую защиту от электрических смущений и полезна при длинных кабелях (более нескольких метров) или в окружении с электрическими смущениями. Сбалансированные соединения также могут отводить "гул", вызванный "петлей заземления".

Режим процессора

Режим процессора можно назначить любому входу. В этом режиме для A49/C49 установлен фиксированный уровень. Используйте кнопку **MENU** на пульте ДУ для доступа к меню настройки, либо одновременно нажмите кнопки **AV** и **BALANCE** на передней панели и используйте ручку управления для изменения настроек. На дисплее передней панели отобразится **PROC-AV** (в данном случае). При выборе данного входа громкость будет отображаться в виде **PM** вместо уровня громкости. Для изменения уровня используйте кнопку **MENU** на пульте ДУ для доступа к меню настройки, либо одновременно нажмите кнопки **PVR** и **BALANCE** на передней панели и используйте ручку управления для изменения настроек. На дисплее передней панели отобразится **PM 50** (в данном случае). Если используется уровень по умолчанию, напротив указания уровня будет отображаться **>**.

Подключение к дополнительному усилителю мощности

Устройство A49/C49 имеет два несбалансированных предварительных выхода на стандартных разъемах RCA для подключения проигрывателя и ряд сбалансированных предварительных выходов для подключения к дополнительному усилителю мощности с целью двукратного увеличения мощности.



Русский

Большинство аудиоусилителей, включая Arcam P49, подключаются к фоноразъемам RCA с помощью стандартных соединительных кабелей. Эта связь рекомендуется для коротких кабелей. Выполните подключение к **PRE IN** усилителя мощности. Если ваш усилитель имеет сбалансированные подключения, используйте сбалансированный выход XLR. Эта связь обеспечивает большую защиту от электрических смущений и полезна при длинных кабелях (более нескольких метров) или в окружении с электрическими смущениями. Сбалансированные соединения также могут отводить "гул", вызванный "петлей заземления". Выполните подключение к **PRE IN** усилителя мощности.

Запись источника звука

A49/C49 позволяет записывать и прослушивать звук с любого подключенного источника. Разъем **REC OUT** на задней панели может быть подключен к входным разъемам записывающего устройства (обычно обозначаются **RECORD** или **IN**).

Чтобы произвести запись с конкретного источника, нажмите соответствующую кнопку источника (например, **TUNER**).

Регулировка баланса
Настройка баланса позволяет увеличивать громкость одного из каналов (левого или правого) по отношению к другому каналу. Изменение баланса может помочь восстановить стереоэффект при нахождении слушателя не по центру помещения. Регулировать баланс можно с передней панели или с пульта ДУ. Нажмите на кнопку **BALANCE** (или **BAL** на пульте CR902) чтобы просмотреть текущую настройку, после чего воспользуйтесь ручкой регулировки (или кнопками **+/** на пульте), чтобы изменить настройку – от **L9** до **R9**, через нейтральное значение **0**.

Управление динамиком

Переключатели **SP1** и **SP2** (только A49) позволяют активировать и деактивировать соответствующие выходы динамиков. Если динамики активированы, световой индикатор будет гореть. Выход A49/C49 может быть приглушен путем нажатия кнопки **MUTE** на передней панели (или кнопки на пульте ДУ). Когда устройство приглушено, индикатор питания изменяет цвет на оранжевый, а на фронтальном дисплее отображается источник (например, **PVR** **PT**).

Нажмите кнопку **MUTE/** еще раз, чтобы отменить приглушение (или измените громкость).

регулировки (или кнопками **+/** на пульте ДУ). Поверните регулятор по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой для уменьшения.

Прослушивание через наушники

В разъем для наушников (**PHONES**) можно подключать наушники с диапазоном полного сопротивления от 8 Ом до 2 кОм, оснащенные 3,5 мм стерео-разъемом.

Регулировать баланс можно с передней панели или с пульта ДУ. Нажмите на кнопку **BALANCE** (или **BAL** на пульте CR902) чтобы просмотреть текущую настройку, после чего воспользуйтесь ручкой регулировки (или кнопками **+/** на пульте), чтобы изменить настройку – от **L9** до **R9**, через нейтральное значение **0**.

Разъем наушников

активен всегда, кроме случаев,

когда выход был отключен.

Включение

Кнопка **POWER** на передней панели включает и выключает усилитель. Индикатор питания (радио с надписью "POWER / STANDBY") указывает на состояние усилителя: он меняет цвет с красного на оранжевый, а потом на зеленый, когда есть подключение к сети питания и устройство включено.

Обратите внимание, что когда оба индикатора не горят, то усилитель не будет работать, поскольку все динамики выключены.

Разъем наушников активен всегда, кроме случаев,

когда выход был отключен.

Отключение выхода

Выход A49/C49 может быть приглушен путем нажатия кнопки **MUTE** на передней панели (или кнопки на пульте ДУ).

Когда устройство приглушено, индикатор питания изменяет цвет на оранжевый, а на фронтальном дисплее отображается источник (например, **PVR** **PT**).

Нажмите кнопку **MUTE/** еще раз, чтобы отменить приглушение (или измените громкость).

R-10

R-11

Пульт ДУ CR902

Пульт CR902 заранее запрограммирован для использования с усилителем A49. Перед использованием пульта ДУ убедитесь, что в него установлены прилагаемые батареи AAA.

A. Перевернув пульт CR902 изцевой стороной вниз, нажмите на выступы батарейного отсека и сдвиньте крышку до снятия.
 B. Вставьте две комплектные батарейки AAA. Обратите внимание на правильную ориентацию батареек в соответствии с отметками "+" и "-" в батарейном отсеке.
 C. Установите крышку батарейного отсека на место и задвиньте ее до щелчка.

Для обеспечения надежной работы пульта CR902 ему необходима прямая видимость с дисплеем передней панели усилителя A49.

Выбор альтернативного кода

В редких случаях, когда CR902 ульт дистанционного управления задействует другое устройство в помещении, следует изменить ИК код альтернативным RC5 системным номером.

Перенастройка пульта дистанционного управления к альтернативному коду:

Нажмите и удерживайте кнопку **AMP** и нажмите ①, затем ⑨.

Восстановление исходного кода:

Нажмите и удерживайте кнопку **AMP** и нажмите ①, затем ⑥.

Примечание: бор альтернативного кода выключен при замене батареи.

В дополнении к изменениям в пульте дистанционного управления устройство A49/C49 следует переконфигурировать для соответствия с альтернативными кодами. Используйте кнопку **MENU** на пульте ДУ для доступа к меню настройки, либо одновременно нажмите кнопки **SAT**, **CD** и **MUTE** на передней панели, используя ручку управления для изменения настроек. На дисплее передней панели отобразится **IR 555 16** (в данном случае).



Режим устройства AMP

Кнопка режима устройства **(AMP)** позволяет настроить CR902 для управления усилителем Arcam. Нажатие данной кнопки не влияет на выбранный на усилителе вход.

OK	Переключение между рабочим режимом и режимом ожидания
DISP	Циклически выбирает опции яркости дисплея на передней панели
MODE	Циклическое переключение режимов отображения на передней панели
MENU	Отображение меню настройки усилителя на передней панели
RTN	На следующий/предыдущий настроенный канал, на следующую/предыдущую дорожку iPod
INFO	Уменьшение/повышение частоты настройки
STORE	Включение паузы воспроизведения
BAND	Ввод дорожки в список запрограммированных дорожек
VOL+	Навигация по спискам дорожек (если поддерживается проигрывателем)
SP1	Подтверждение выбора
SP2	OK — подтверждение выбора
BAL	Переключение функции отключения звука усилителя
RPT	Переключение микрофона в Skype.
SACD	Уменьшение (-) и увеличение громкости усилителя (+)
SHUFF	Источники тюнера
RTN	Переключение выхода динамика 1
RTN	Переключение выхода динамика 2

Режим проигрывателя компакт-дисков

Кнопка режима устройства **(TUN)** позволяет настроить CR902 для управления функциями компакт-диска на проигрывателях компакт-дисков Arcam.

OK	Повтор воспроизведения диска или предварительно запрограммированных дорожек. Для повтора определенной дорожки выберите ее и дважды нажмите RPT . Для отмены нажмите RPT еще раз.
SACD	Переключение слоев HD и CD диска SACD
RTN	Возвращает навигацию на верхнее меню ("Home").
RTN	При навигации по меню нажмите эту кнопку для возврата на предыдущий экран или элемент выбора
SHUFF	Навигация по спискам дорожек (если поддерживается проигрывателем)

OK	Активация меню проигрывателя BD.
OK	Навигация по спискам дорожек (если поддерживается проигрывателем)
OK	OK позволяет выбрать выделенную дорожку, если поддерживается проигрывателем
OK	Возвращает навигацию на верхнее меню ("Home").
RTN	Повтор воспроизведения диска или предварительно запрограммированных дорожек. Для повтора определенной дорожки выберите ее и дважды нажмите RPT . Для отмены нажмите RPT еще раз.
RTN	Переключение слоев HD и CD диска SACD
SHUFF	Включение и отключение режима произвольного воспроизведения

Режим устройства BD

Кнопка режима устройства **(BD)** позволяет настроить CR902 для управления функциями BD на проигрывателях BD Arcam.

OK	Повтор воспроизведения диска или предварительно запрограммированных дорожек. Для повтора определенной дорожки выберите ее и дважды нажмите RPT . Для отмены нажмите RPT еще раз.
RPT	Переключение между рабочим режимом и режимом ожидания
RPT	Открытие/закрытие лотка диска
① ... ⑨	Числовые кнопки используются для хранения и извлечения настроенных каналов
DISP	Циклически выбирает опции яркости дисплея на передней панели
INFO	Циклическое переключение различных режимов отображения информации
① ... ⑨	Числовые кнопки предоставляют непосредственный доступ к отдельным дорожкам на диске. Для выбора дорожки нажмите соответствующую кнопку. Для выбора номера дорожки больше 9 вводите цифры последовательно. Например, для воспроизведения дорожки 15 нажмите ①, затем нажмите ⑤.
DISP	Циклически выбирает опции яркости дисплея на передней панели
MODE	Изменение доступных режимов отображения на проигрывателе компакт-дисков
DISP	На следующий настроенный канал/На следующую категорию Sirius/На следующую дорожку iPod

MODE	Изменение доступных режимов отображения на проигрывателе BD
OK	Быстрая перемотка назад
OK	Быстрая перемотка вперед
OK	Переход на начало текущей/предыдущей дорожки
OK	Перемотка вперед на начало следующей дорожки



OK	Быстрая перемотка вперед
OK	Переход на начало текущей/предыдущей дорожки
OK	Перемотка вперед на начало следующей дорожки
OK	Переход на начало текущей/предыдущей дорожки
OK	Перемотка вперед на начало следующей дорожки

Русский



Подключение громкоговорителей

Существует множество способов подключения громкоговорителей к A49 и P49. В следующем разделе описывается наиболее распространенный способ подключения и настройки громкоговорителей и усилителя.



Примечания по подключению аудиоколонок

- Не делайте никаких подключений к усилителю, когда он включен. Перед подключением колонок мы рекомендуем полностью отключить усилитель от сети.
- Внимательно проверьте все соединения перед первым включением усилителя(-ей) после подсоединения к нему колонок. Убедитесь, что оголенные провода или кабели не касаются друг друга или корпуса усилителя (это может привести к короткому замыканию), и что вы правильно подключили между собой положительные (+) и отрицательные (-) клеммы. Не забудьте проверить подключения как усилителя, так и колонок.
- После создания соединений: включите усилитель(-и), выберите источник сигнала, после чего постепенно увеличивайте громкость прослушивания до необходимого вам уровня.
- Если вы не уверены в том, каким образом должна быть подключена ваша система, или вам необходим совет по системе двойного усиления, свяжитесь с вашим дилером Arcam – мы с удовольствием вам поможем.

Обычное одинарное подключение

Для выполнения одинарного подключения на усилителе рекомендуется использовать комплект терминалов **SPEAKER 1**. Если каждый динамик имеет более одной пары соединительных клемм, используйте клеммы, обозначенные **LF** или "Низкие частоты".

Подключите положительный контакт разъема для правой колонки на усилителе (надпись **R+**) к положительной клемме правой колонки. Точно также подключите черный отрицательный терминал правого динамика на усилителе (с маркировкой **R-**) к отрицательному терминалу динамика. Повторите процесс для левого динамика с помощью терминалов с маркировкой **L+** и **L-** на усилителе.

ВНИМАНИЕ: Если динамик поддерживает двойное подключение, то подключение будет выполняться с помощью полоски проводникового металла, подключенного к терминалам низкой частоты (LF) и терминалам высокой частоты (HF); полоску НЕ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ при использовании одинарного подключения.


Двойное подключение

Двойное подключение выполняется точно так же, как и одинарное, за исключением того, что усилитель и динамики соединяются между собой кабелями.

Следуйте инструкциям для одинарного подключения; затем выполните те же действия, подключив комплект терминалов **SPEAKER 2** усилителя к терминалам с маркировкой **HF** или "Высокие частоты" каждого динамика.

ВНИМАНИЕ: Динамики, которые поддерживают двойное подключение, имеют металлическую полоску, которая позволяет выполнить подключение терминалов низкой частоты (LF) к терминалам высокой частоты (HF). Ее НЕОБХОДИМО СНЯТЬ при использовании системы с двойным подключением.

Примечание: Устройство можно подключать между собой с помощью XLR или RCA. Обе версии приведены только в качестве иллюстрации.



Двойное усиление

Двойное усиление требует использование двух усилителей на канал. Как правило, устройство A49 используется для работы динамиков высокой частоты, а усилитель мощности (например P49) используется для низких частот (басов).

Подключите A49 к колонкам, как описано для однопроводного подключения, не подключая A49 к клеммам колонок с меткой **HF** или "Высокие частоты".

После этого подключите усилитель мощности (например, P49) к клеммам **LF** или "Низкие частоты", как показано на схеме. Необходимо также подключить парой соединительных аудио-кабелей выходы предусилителя на A49 к входам усилителя мощности на P49.

В качестве подключения можно использовать XLR (рекомендуется при использовании длинных кабелей) или фono (RCA). Установите переключатель INPUT на P49 в соответствующее положение согласно используемым кабелям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Металлическая полоска на динамиках, соединяющая терминалы низких частот (LF) и терминалы высоких частот (HF), ДОЛЖНА БЫТЬ СНЯТА. Невыполнение данного требования может привести к повреждению обоих усилителей, и такая поломка обычно не покрывается гарантией.

Чтобы осуществлять управление состоянием питания P49 с помощью A49, подключите **TRIGGER OUT** к **TRIGGER IN** с помощью монофонического вывода 3,5-миллиметрового разъема – не прилагается.

Режим моста

В режиме моста активны только выходы L+ и R+ комплекта терминалов SPEAKER 1.


ВНИМАНИЕ: Не выполняйте подключения к другим терминалам динамика. Это может привести к серьезным повреждениям усилителя.

Если каждый динамик имеет более одной пары соединительных клемм, используйте клеммы, обозначенные LF или "Низкие частоты".

Для активации правого динамика выберите один из усилителей P49 и подключите красный положительный терминал динамика с маркировкой SPEAKER 1 L+ к положительному терминалу LF правого динамика.

Если каждый динамик имеет более одной пары соединительных клемм, используйте клеммы, обозначенные LF или "Низкие частоты".

Для активации правого динамика выберите один из усилителей P49 и подключите красный положительный терминал динамика с маркировкой SPEAKER 1 L+ к положительному терминалу LF правого динамика.



Двойной монофонический режим

Двойной монофонический режим требует использования усилителя мощности для каждого канала.

Рекомендуется использовать комплект терминалов SPEAKER 1 L на усилителях мощности P49 для низких частот и SPEAKER 2 R — для высоких частот.

На первом устройстве P49 подключите красный положительный терминал динамика с маркировкой SPEAKER 1 R+ к положительному терминалу HF правого динамика. Точно так же подключите черный отрицательный терминал динамика с маркировкой SPEAKER 1 R- к отрицательному терминалу HF правого динамика.

На одном из устройств P49 подключите красный положительный терминал динамика с маркировкой SPEAKER 1 L+ к положительному терминалу LF правого динамика. Точно так же подключите черный отрицательный терминал динамика с маркировкой SPEAKER 1 L- к отрицательному терминалу

Чтобы осуществлять управление состоянием питания P49 с помощью A49, подключите TRIGGER OUT к TRIGGER IN с помощью монофонического вывода 3,5-миллиметрового разъема – не прилагается.

терминалу LF правого динамика. Повторите процесс для левого динамика с помощью терминалов с маркировкой SPEAKER 1 L+ и L- на другом усилителе мощности P49.

При выполнении этой установки требуется только одно подключение к каждому усилителю мощности, и оно должно быть выполнено к входу PRE IN L.

В качестве подключения можно использовать XLR (рекомендуется при использовании длинных кабелей) или фono (RCA). Установите переключатель INPUT на P49 в соответствующее положение согласно используемым кабелям.

Чтобы осуществлять управление состоянием питания P49 с помощью A49, подключите TRIGGER OUT к TRIGGER IN с помощью монофонического вывода 3,5-миллиметрового разъема – не прилагается.

R-

на втором усилителе P49.

При выполнении этой установки требуется только одно подключение к каждому усилителю мощности, и оно должно быть выполнено к входу PRE IN L.

В качестве подключения можно использовать

XLR (рекомендуется при использовании длинных кабелей) или фono (RCA). Установите переключатель INPUT на P49 в соответствующее положение согласно используемым кабелям.


Чтобы осуществлять управление состоянием питания P49 с помощью A49, подключите TRIGGER OUT к TRIGGER IN с помощью монофонического вывода 3,5-миллиметрового разъема – не прилагается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Металлическая полоска на динамиках, соединяющая терминалы низких частот (LF) и терминалы высоких частот (HF), ДОЛЖНА БЫТЬ СНЯТА. Невыполнение данного требования может привести к повреждению обоих усилителей, и такая поломка обычно не покрывается гарантией.

Чтобы осуществлять управление состоянием питания P49 с помощью A49, подключите TRIGGER OUT к TRIGGER IN с помощью монофонического вывода 3,5-миллиметрового разъема – не прилагается.

Чтобы

управлять состоянием питания P49 с помощью A49, подключите TRIGGER OUT к TRIGGER IN с помощью монофонического вывода 3,5-миллиметрового разъема – не прилагается.





Поиск неисправностей

Если у вас возникли проблемы с усилителем, выполните следующие проверки.

Отсутствует звук


Проверьте, чтобы:

- Усилитель включен.
- На устройстве A49/C49 не отключен звук (т.е. *М7* (отключение звука) не отображается на панели дисплея). Индикатор питания горит зеленым, а не оранжевым или красным).
- Выбранный источник, подключенный к A49/C49, воспроизводит аудио (например, если выбран компакт-диск, значит он должен воспроизводиться).
- Выходы динамика на A49/P49 активны, и соответствующий индикатор динамика горит зеленым.

Если у вас возникли проблемы с усилителем, выполните следующие проверки.



R-18



Характеристики А49

Непрерывная выходная мощность (20 Гц – 20 кГц при 0,2% полном коэффициенте гармоник), на канал

Оба канала, 8 Ом, 20 Гц – 20 кГц	200 Вт
Один канал, 4 Ом, при 1 кГц	400 Вт
Гармонические искажения, 80% мощности, 8 Ом при 1 кГц	0,001%

Входы

Фоно-вход для проигрывателя:	
Входная чувствительность при 1 кГц	5 мВ
Входное полное сопротивление	47 кОм + 100 пикофарад
Частотная характеристика (см. характеристику Американской ассоциации звукозаписи)	20 Гц – 20 кГц ± 1 дБ
Отношение сигнал/шум (Awtd) 50 Вт, см. вход 5 мВ	80 дБ
Запас по перегрузке, 5 мВ при 1 кГц	20 дБ

Входы:

Тип RCA	Тип XLR
Номинальная чувствительность	1 В
Входное полное сопротивление	10 кОм
Максимальная входящая мощность	8 В
Частотные характеристики	20 Гц – 20 кГц ± 0,05 дБ
Отношение сигнал/шум (Awtd) 50 Вт, см. вход 1 В/2 В	105 дБ

Выход предварительного усилителя

Тип RCA	Тип XLR
Номинальный уровень на выходе	1,15 В

Импеданс выхода

47 Ом	200 Ом
-------	--------

Выход для наушников

Максимальный уровень выхода до 600 Ом	4 Vrms
Импеданс выхода	1 Ом
Диапазон нагрузок	16 Ом – 2 кОм

Выход дополнительного питания

Прилагаются два дополнительных кабеля питания с двумя 2,1-миллиметровыми разъемами постоянного тока	6 В, 1 А
	12 В, 1,5 А

Общие сведения

Напряжение сети питания	110–120 В ~ или 220–240 В ~
Энергопотребление (максимум)	1000 Вт
Габариты Ш x Г x В (включая ножки)	433 x 425 x 171 мм
Масса (нетто)	19,7 кг
Масса (с упаковкой)	21,4 кг
Аксессуары в комплекте	Сетевой шнур Пульт ДУ CR902 2 x AAA батарейки
	Кабель дополнительного питания

E&OE

Примечание: Все значения спецификации типичны если не указано иное.

Русский

Политика непрерывного совершенствования

Arcam ведет политику непрерывного совершенствования для всех своих продуктов. Это означает, что дизайн и спецификации могут меняться без какого либо уведомления.



R-19

Характеристики C49

Входы		
Фоно-вход для проигрывателя:		
Входная чувствительность при 1 кГц	5 мВ	
Входное полное сопротивление	47 кОм + 100 пикофарад	
Частотная характеристика (см. характеристику Американской ассоциации звукозаписи)	20 Гц – 20 кГц ± 1 дБ	
Отношение сигнал/шум (Awtd) 50 Вт, см. вход 5 мВ	80 дБ	
Запас по перегрузке, 5 мВ при 1 кГц	20 дБ	
Входы:		
Тип RCA		Тип XLR
Номинальная чувствительность	1 В	2 В
Входное полное сопротивление	10 кОм	10 кОм
Максимальная входящая мощность	4,6 В	8,2 В
Частотные характеристики	20 Гц – 20 кГц ± 0,05 дБ	
Отношение сигнал/шум (Awtd) 50 Вт, см. вход 1 В	105 дБ	
Выход предварительного усилителя		
Тип RCA		Тип XLR
Номинальный уровень на выходе	1,15 В	2,3 В
Импеданс выхода	47 Ом	200 Ом
Выход для наушников		
Максимальный уровень выхода до 600 Ом	4 Vrms	
Импеданс выхода	1 Ом	
Диапазон нагрузок	16 Ом – 2 кОм	
Выход дополнительного питания		
Прилагаются два дополнительных кабеля питания с двумя 2,1-миллиметровыми разъемами постоянного тока	6 В, 1 А	12 В, 1,5 А
Общие сведения		
Напряжение сети питания	110–120 В ~ или 220–240 В ~	
Энергопотребление (максимум)	300 Вт	
Габариты Ш x Г x В (включая ножки)	433 x 425 x 171 мм	
Масса (нетто)	8,7 кг	
Масса (с упаковкой)	10,4 кг	
Аксессуары в комплекте	Сетевой шнур Пульт ДУ CR902 2 x AAA батарейки Кабель дополнительного питания	
E&OE		
Примечание: Все значения спецификации типичны если не указано иное.		

R-20

Политика непрерывного совершенствования

Arcam ведет политику непрерывного совершенствования для всех своих продуктов. Это означает, что дизайн и спецификации могут меняться без какого либо уведомления.

Характеристики P49

Непрерывная выходная мощность (20 Гц – 20 кГц при 0,2% полном коэффициенте гармоник), на канал		
Оба канала, 8 Ом, 20 Гц – 20 кГц	200 Вт	
Один канал, 4 Ом, при 1 кГц	400 Вт	
Гармонические искажения, 80% мощности, 8 Ом при 1 кГц	0,001%	
Входы		
Вход PWR IN:		Тип XLR
Номинальная чувствительность для 200 Вт/8 Ом	1,15 В	2,3 В
Входное полное сопротивление	10 кОм	10 кОм
Частотные характеристики	20 Гц – 20 кГц ± 0,05 дБ	
Соотношение сигнал-шум (Awtd) 50 Вт/8 Ом	110 дБ	
Общие сведения		
Напряжение сети питания	110–120 В ~ или 220–240 В ~	
Энергопотребление (максимум)	1000 Вт	
Габариты Ш x Г x В (включая ножки)	433 x 425 x 171 мм	
Масса (нетто)	18,0 кг	
Масса (с упаковкой)	19,7 кг	
Аксессуары в комплекте	Сетевой шнур	
E&OE		
Примечание: Все значения спецификации типичны если не указано иное.		

Русский

R-21

Политика непрерывного совершенствования

Arcam ведет политику непрерывного совершенствования для всех своих продуктов. Это означает, что дизайн и спецификации могут меняться без какого либо уведомления.

гарантия изделия

Гарантия по всему миру

Это дает вам право отремонтировать аппарат бесплатно в течение первых двух лет после покупки, при условии, что он был первоначально приобретен у официального дилера Arcam. Дилер Arcam несет ответственность за все послепродажное обслуживание устройства. Производитель не несет никакой ответственности за дефекты, возникшие вследствие несчастного случая, неправильного обращения, износа, или вследствие несанкционированных настроек и / или ремонта, не несет ответственность за ущерб или убытки, происходящие во время транспортировки к или от лица, проходящего по гарантии.

Гарантия покрывает:

Затраты на запчасти и трудовые затраты на протяжении двух лет с даты покупки. По окончании двух лет, вы оплачиваете стоимость запчастей и трудовые затраты самостоятельно. Гарантия не покрывает затраты на транспортировку товара.

Претензии по гарантии

Оборудование должно быть упаковано в оригинальную коробку и возвращено дилеру, у которого было заказано. Должно быть отправлено курьерской почтой с оплатой доставки – не почтой. Компания не несет ответственности за состояние оборудования на пути к дилеру или дистрибутору, и рекомендует застраховать устройство от потери и повреждения на время пребывания в пути.

За дополнительной информацией обращайтесь к компании Arcam по адресу:

Отдел поддержки клиентов Arcam,
Unit 15, Pembroke Avenue, Waterbeach, CAMBRIDGE, CB25 9QP, England
или через www.arcam.co.uk.

Проблемы?

Если дилер компании Arcam не может ответить на любой запрос относительно этого или любого другого продукта Arcam пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки Arcam, по указанному выше адресу, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам.

Регистрация онлайн

Вы можете зарегистрировать ваш продукт онлайн на сайте www.arcam.co.uk.

утилизация этого устройства



Эта маркировка означает, что изделие не должно быть утилизировано вместе с бытовыми отходами по всей территории ЕС.



Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов и сохранения материальных ресурсов, данный ресивер должен быть соответствующим образом утилизирован.

Для утилизации вашего устройства, пожалуйста, используйте локальные системы сбора и возврата или обратитесь к поставщику устройства.

ARCAM

WWW.ARCA.M.CO.UK

WATERBEACH, CAMBRIDGE, CB25 9PB, ENGLAND